

# Keyty第六代方向盘按键控制适配器简要说明书

使用流程：1、找对原车方控线，并接好线；2、设置通电闪灯次数码；3、对码，即可使用。

1、接线：一共接四条线。红色接原车ACC钥匙线、黑色电源地线、黑色方控地线(KEY G)、接其中一条方控线：白色或蓝色，其余线无关。(备注：通电闪灯次数就是每次通电，盒子灯闪烁的次数)

## 1、方向盘控制适配器简要对照表

按键类型	车型	主方控线	备注车型	使用方控线	通电闪灯次数
a、电阻2K以内	日产(Nissan同时使用KEY A和B)、英菲尼迪(Infiniti)、斯巴鲁(Subaru)、铃木(Suzuki)、马自达(Mazda)、本田、中华等日系、国产全系列车型。方控按键电阻值未超过10K的其他未知车型，均适合	白色	大部分国产车型适合	主方控线白色KEY A 有电话键加上蓝色KEY B	3
b、电阻20K以内	现代(Hyundai)、起亚(Kia)、长城(GreatWall)、江铃陆风等全系列车型。10K以上其他未知车型，均适合	白色	大部分国产车型适合	Ö÷½¿ØÏ³×É«KEY A ÓÐµç»¼¼¼ÓÉÏÀ¶É«KEY B	8
c、电阻特别车型	新款本田(Honda)、讴歌(Acura)全系列车型。	白色		Ö÷½¿ØÏ³×É«KEY A ÓÐµç»¼¼¼ÓÉÏÀ¶É«KEY B	3 或 8
	丰田(Toyota)、雷克萨斯(Lexus)、斯巴鲁(Subaru)新款2011以上带导航)全系列车型。	白色		白色KEY A À¶É«KEY BÍ-Ê±ÉÏÓÀ	3
	三菱(Mitsubishi)全系列车型。	白色		Ö÷½¿ØÏ³×É«KEY A ÓÐµç»¼¼¼ÓÉÏÀ¶É«KEY B	3

2、设置通电闪灯次数 方法：在电源关闭的状态下，用圆珠笔按住方控盒子上的设置键，不放，启动钥匙至ACC，蓝色状态灯会常亮，放开，再连续按下你需要的类别码次数，按完后，等6秒钟，自动保存并返回你需要的灯闪次数。关闭车钥匙，重新启动，每次通电启动蓝灯都会闪烁相对应通电闪灯次数。

出厂默认状态：通电闪灯次数 3 (大部分车型)

## 3、对码：机型功能顺序列表

	1、Alpine 阿尔派	2、JVC	3、Kenwood 建伍	4、Clarion 歌乐/中道	7、Other 其它	7、Sony 索尼	7、Pioneer 先锋	9、Fusion
1	音量 +	音量 +	音量 +	音量 +	音量 +	音量 +	音量 +	音量 +
2	音量 -	音量 -	音量 -	音量 -	音量 -	音量 -	音量 -	音量 -
3	静音	静音	静音	静音	静音	静音	静音	静音
4	Preset +	模式切换	模式切换(挂断)	模式切换	Preset +	Preset +	Preset +	模式切换
5	Preset -	下一曲	暂停/播放	下一曲	Preset -	Preset -	Preset -	下一曲
6	模式切换	上一曲	上一曲	上一曲	模式切换	模式切换	模式切换	上一曲
7	下一曲	Band/Disc +	上一曲	Band	下一曲	下一曲	下一曲	Audio
8	上一曲	Preset/Disc -	Disc/FM +	Send/End	上一曲	上一曲	上一曲	开/关机
9	开/关机	Select	Disc/AM -	电话接听	Band	Band	Band	
10	暂停/播放	Attenuation	µç»¼¼¼ÓÉÏÀ¶É«	电话挂断	电话接听	电话挂断/模式切换	Phone Menu	
11	Band/Program	电话接听	Voice Dial		电话挂断	Skip	电话接听	
12	电话接听	电话挂断	On Hook µç»¼¼¼ÓÉÏÀ¶É«(DA) µç»¼¼¼ÓÉÏÀ¶É«(AI)		PTT	Skip	电话挂断	
13	电话挂断	Voice Dial	Off Hook 电话挂断			Skip	Voice Activation	
14	Voice Activation	开/关机	静音 (多媒体机)			电话接听/挂断		

## 4、按键对码方法：

1、接通电源后，闪灯闪完熄灭，轻按一下设置键(盒子蓝灯旁边的小按键)，蓝灯会常亮，开始按<机型功能表格>顺序对应原车方向盘按键，例如学第一个按键：音量+，长按2秒钟方向盘音量+不放，等灯熄灭，按键放手，灯长亮，再按下一个方向盘按键音量-，依此类推。

2、若原车方向盘按键中无表格上述其中按键，可以按1次方控盒上的设置键，跳过一个功能，按2次跳过2个功能！

3、对码到你现有按键最后一个按键，其余功能是你不需要的，6秒钟后不操作任何按键，方控自动保存记忆，完毕。

若设置按键顺序过程中有误，可以在通电情况下，随时按一下设置键，重复1-3重新对码。

更多详细手把手使用设置视频教程，请优酷(www.youku.com)搜索：Keyty

注意：同一辆车子，电瓶断电或者更换电瓶，无须重新对码，适配器有断电记忆！